### ENGLISH ULTRA FLAT THERMOMETER

# Remove paper backing. Ensure surface is clean and dry. Press thermometer firmly onto surface

Press thermometer firmly onto surface.
 For single thermometer placement, choose a central location in the terrarium. Do not place the thermometer in the coolest or warmest area.
 For dual thermometer placement, position one at the coolest spot of the terrarium. Resp away from direct light/heat from incandescent butbs. Install the thermometer horizontally for a more accurate measurement (temperature varies at different levels in the terrarium). Can be placed inside or outside the terrarium.

# FRANÇAIS

# ULTRA PLAT THERMOMÈTRE

Retirer le papier protecteur.
 Vous assurer que la surface est propre et sèche.
 Presser le thermomètre fermement contre
 la surface.

la surface. Si un seul thermomètre est utilisé, choisir un endroit au centre du terrarium. Ne pas le placer à l'endroit le plus froid ni le plus chaud. Si vous utilisez deux thermomètres, en placer un à l'endroit le plus chaud et un à l'endroit le plus froid. Le gardre l'inde la lumière et de la chaleur directes des ampoules à incandescence. Installation horizontale pour des mesures plus précises (a température varie à différentes niveau de hauteur dans le terrarium). Peut être place à l'intérieur ou à l'extérieur du terrarium.

#### DEUTSCH **ULTRAFLACHES THERMOMETER**

Entfernen Sie das Papier auf der Rückseite.
 Stellen Sie sicher, dass die Glasobertläche sauber und trocken ist.
 Drücken Sie das Thermometer fest auf die Obertläche auf.

Für die Platzierung eines einzelnen Thermometers wählen Sie einen Platz in der Mitte des Terrariums. Platzieren Sie das Thermometer nicht an einer besonders kühlen oder warmen Stelle, Für die Desonders kunlien oder warmen Stelle, Fur die Prätzierung von zwei Thermometern platzieren Sie eines an der wärmsten und eines an der kältesten Stelle des Terrainums, Vor direkter Lichtstrahlung / Wärmestrahlung durch Glühlampen schützen. Hortzontale Auszichtung empfohlen für genauere Messwerte (in den unterschiedlichen Höhenniveaus im Terrarium gibt es Temperaturunterschiede), Kann innerhalb oder außerhalb des Terrariums platziert werden. platziert werden

exo-terra.com

15561

22455

0

22455

# ESPAÑOL

# TERMÓMETRO PLANO ULTRA

Retire el papel protector.
 Asegúrese de que la superficie está limpia y seca.
 Presione firmemente el termômetro contra la superficie

la superficie Si se coloca un solo termómetro, elija una ubicación en el centro del terrario. No coloque el termómetro en la zoar más frás n en ai más caliente Si se colocar dos termómetros, coloque un termómetro en la zoan más frás y uno en la zona más caliente del terrario. Mantiengalo alejado del calero la tuz directa de lamparas incandescentes. Diretación horizontal para una medición más precisa (la temperatura varia en los diferentes niveles en el terrario). Puede colocarse dentro o fuera del terrario.

#### ITALIANO

# ULTRA PIATTA TERMOMETRO

Rimuvere la protezione dell'adesivo.
 Assicurarsi che la superficie sia pulita e asciutta.
 Premere il termometro fermamente sulla superficie

superficie Per la sistemazione di un unico termometro scegliete una posizione centrale del terrario. Non posizionate il termometro nelle aree pui fredde o più calda Se intendete posizionare due termometri, sistematene uno nella parte più calda e un altro nella parte più tredda del terrario renerlo lontano da fonti dirette de luce/calore che possono provenire dalle lampade incadescetti. Un orientamento orizzontale determina un più accurato rilevamento (la temperatura varia a diversi livelli da latezza del terrario). Può essere posizionato sia dentro che fuori il terrario.

#### NEDERLANDS

## **ULTRA PLATTE THERMOMETER**

Verwijder kleeflaagbescherming.
Maak het oppervlak schoon en droog.
Druk de thermometer stevig aan. Druk de thermometer stevig aan.
 Bij enkel thermometerinstalick, kies een centrale plek in het terrarium. Pleast de thermometer niet in de koudste en vermste zone.
 Bij dubbie thermometerinstaliatie, pleasts een thermometer in de koudste en een in de warnste zone van het terrarium. Vermid oanniddelijke beinvloeding door licht- of warmtebron. Installeer de thermometer horizontaal om een accurate meting te bekomen (de temperataur varieert op verschillende hoogte niveaus in het terrarium, kan zowel in als uit het terrarium worden aangebracht.



PT2455 Made in China

